

INFORMACIJA UPORABNIKU TER NAVODILA ZA UPORABO

ČIŠČENJE

Za čiščenje čelade uporabljajte vodo. Izogibajte se kakršnih koli topilom ali razmaščevalcem, saj lahko poškodujete barvo ter vitalne dele čelade. POMEMBNO: Proizvajalec čelad zavrne kakršnokoli reklamacijo, v primeru, da so na čeladi znaki uporabe omenjenih sredstev.

Pinlock vložek in vizirje redno čistite. Čistite jih le z mlačno vodo in mehko krpo. Pustite, da se Pinlock vložek in vizir posušita na zraku. NIKOLI ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov ali tekočin, ki vsebujejo amonijak ali alkohol.

UPORABA VIZIRJEV

POMEMBNO: Sončne vizirje upravlja za to nameščen mehanizem. Sončne vizirje odpirajte ali zapirajte le preko mehanizma sončnega vizirja in ne neposredno (z roko). Okvara sončnega mehanizma zaradi neuporabe ali nepravilne rabe mehanizma sončnega vizirja se šteje za nepravilno rabo izdelka.

PODBRADNI PASOVI

Podbradni pasovi predstavljajo pomembni del zaščitne funkcije čelade. Z njimi ravnajte skrbno ter skladno s proizvajalčevimi navodili. Odprt, nepravilno zaprt ali poškodovan podbradni pas zmanjšuje zaščitno funkcijo čelade.

HJC PINLOCK VLOŽEK

POMEMBNO: Zaradi enostavnejšega ter nazornejšega rokovanja oziroma shematskega prikaza namestitve ter vzdrževanja čelade in pinlocka, proizvajalčevih originalnih navodil ne zavrzite.

Pinlock vložek (leča) proti rosenju SkipFog® je narejen iz plastične mase, ki absorbira vlago. Silikonsko tesnilo na vložku ustvari neprodušen prostor med vizirjem in vložkom. Pini med katere vložek vstavite so asimetrični in označeni s puščico. Za običajno prileganje morajo puščice nakazi navzven. (A1)

POMEMBNE INFORMACIJE

Vložka ne nastavljajte; pinlock vložek proti rosenju je manj odporen na praske kot vizir čelade. Vložek ima prozorni zaščitni film na obeh straneh. Film na debelejši strani odstranite najprej (korak 4). Nato odstranite film na drugi strani (korak 10). Ko namestite vizir z vložkom nazaj na čelado, morata biti oba filma odstranjena. Nikoli ne vozite z vložkom, če je še vedno prekrit z zaščitnim filmom.

MENJAVA ALI ODSTRANJEVANJE PINLOCK VLOŽKA

Korak 1: Odstranite vizir s čelade kot to določajo navodila proizvajalca.

Korak 2: Vizir položite na mehko površino (npr. mizo, ki ste jo zaščitili z brisačo) ter previdno ukrivite vizir, dokler ni več pritiska na vložek. Previdno odstranite vložek (C).

NAMEŠČANJE VLOŽKA

Korak 3: Preverite, da puščice na pinih kažejo navzven. V primeru, da ne kažejo navzven, pine tako, da bodo puščice kazale navzven (A1).

Korak 4: Odstranite zaščitni film z debelejšega dela vložka (D).

Korak 5: Ukrivite vizir čelade (C). Vstavite Pinlock vložek med oba pina. Poskrbite, da je stran z debelejšim delom ob vizirju (E), nato spustite vizir, da se povrne v svojo običajno ukrivljeno obliko, z debelejšim delom ob vizirju. Premikajte vizir, dokler se vložek popolnoma ne prilega (F). Debelejša stran vložka mora biti v popolnem kontaktu z vizirjem.

V PRIMERU, ČE SE SILIKONSKO TESNILO PRILEGA ZADOVOLJIVO NA VIZIR

Korak 6: Odstranite vložek (glejte korak 2).

Korak 7: Potisnite enega izmed pinov ven (G) in ga obrnite tako, da bo puščica kazala proti vizirju (A2). Pin potisnite ali za s pomočjo izvijača obrnite nazaj noter.

Korak 8: Ponovite korak 5. Če se vložek prilega, pojdite na korak 9. V primeru, da se vložek še kar ne prilega ponovite koraka 6 in 7. V koraku 7, potisnite ven drugi pin. Obrnite pin (G) tako, da puščica kaže proti vložku (A3). Ponovite korak 5.

Korak 10: Odstranite drugi zaščitni film z vložka (K).

Korak 11: Vizir namestite nazaj na čelado, po navodilih proizvajalca. Odstranite vse prstne odtise (glejte ČIŠČENJE).

Zelo priporočljivo je, da vedno zaprete vizir ko se vozite. Močan pritisk zraka, ki nastaja ob vožnji lahko v primeru dežja potisne kapljice oz. vlago med vložek in vizir. V takem primeru morate pinlock vložek nemudoma odstraniti. Ponovno ga lahko namestite šele, ko sta se tako vložek kot tudi vizir posušila po naravni poti (na zraku).

GARANCIJSKA IZJAVA:

Proizvajalec (brez poseganja v druge določbe) izjavlja in za čas enega leta od dneva nakupa jamči, da je navedeni izdelek izdelan skladno z zadnjimi veljavnimi standardi ter da je brez poškodb materiala. V primeru napak materiala se proizvajalec zaveže napako odpraviti, izdelek zamenjati ali povrniti prodajno vrednost izdelka. Garancijska izjava ne velja v primerih normalne izrabe, neustrezne namestitve ali nezgodnih dogodkov ter nepazljivega rokovanja. **Proizvajalec ni odgovoren za okvare ali mehanske poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilne ali neprimerne rabe** ali če je kupec (brez predhodnega proizvajalčevega soglasja) proizvod dal v popravilo tretjim osebam oziroma prodajalcu, ki za takšno aktivnost ni avtoriziran s strani proizvajalca. Proizvajalec, skladno s to garancijsko izjavo, ni odgovoren za pritožbe, ki jih je kupec odkril v razumnem roku oziroma o okvari proizvajalca ni obvestil v roku 30 dni po odkriti napaki. Ob vložitvi pritožbe k proizvajalcu mora kupec priložiti tudi originalen račun kot potrdilo o nakupu.

Noben prodajalec, distributer ali posrednik ne sme spreminjati ali podaljševati te garancijske izjave. Proizvajalec zavrača vse druge (implicitne in eksplicitne) garancije in brez omejitev z garancijami o prodaji in primernosti izdelka. Proizvajalec ni odgovoren za plačilo kompenzacij pri nastanku posrednih ali posledičnih škod. Zahtevki za nastanek neposredne škode ob pravilni rabi izdelka so omejeni z nakupno vrednostjo izdelka. V ekstremnih primerih ali če vložek uporabljate dolgo časa, se lahko začne rositi. V primeru, da vložek izgubi zmožnost absorbiranja vlage, ga odstranite in namestite šele, ko sta se tako vložek kot tudi vizir posušila na zraku.

Obrazec za uveljavljanje garancijskih zahtevkov najdete na spletni strani podjetja BS CENTER d.o.o..

Skrbno shranite vso dokumentacijo, (vključno z računom!), ki ste jo prejeli skupaj s čelado.

Oznako vizirja najdete ob strani vizirja (tik ob mehanizmu vizirja).

https://www.bscenter.si/pogoji_nakupa



Uvoznik in distributer za Slovenijo:

BS Center d.o.o.

Šmartinska 199

1000 Ljubljana

Slovenija

!Tel: +386 41 334 727

E-mail: info@bscenter.si

www.bscenter.si

